



iRobot[®]

Roomba[®] Série 900

Guide de Démarrage Rapide



Pour commencer, vous avez besoin de votre robot, de sa base de chargement Home Base[®], de son câble d'alimentation et de votre smartphone ou de votre tablette. Pour voir le contenu intégral de la boîte, reportez-vous au dos de la boîte.

1

Installer la base de chargement Home Base®

Placez la base de chargement Home Base le long d'un mur et utilisez le câble d'alimentation pour la brancher à une prise de courant.



2

Activer Roomba

Retournez votre robot et retirez le carton jaune du bac et la languette de la batterie. Placez ensuite Roomba sur la base de chargement Home Base® pour activer la batterie.



3

Roomba est prêt à nettoyer

Roomba dispose d'une batterie partiellement chargée et peut donc commencer le nettoyage. Appuyez sur le bouton CLEAN pour activer Roomba, puis appuyez de nouveau sur CLEAN pour commencer le nettoyage.



4

Téléchargez l'application iRobot® HOME

Profitez de fonctionnalités exclusives telles que le nettoyage pendant votre absence, la gestion de la programmation de votre robot, la personnalisation de vos préférences de nettoyage et bien plus encore.



Recherche : “iRobot HOME”



www.irobot.com/app



Vous avez besoin d'aide ?

Pour obtenir de l'aide sur la configuration de votre robot, rendez-vous sur le site Internet ci-dessous ou contactez le service client pour lui poser vos questions.



<http://global.irobot.com>

iRobot®
Roomba®

© 2015 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730. Tous droits réservés. iRobot, Roomba et Home Base sont des marques déposées d'iRobot Corporation. App Store est une marque commerciale d'Apple, Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play est une marque commerciale de Google, Inc. Wi-Fi et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Brevets américains N° www.irobot.com/patents | Autres brevets en attente. WC : 4483897