


WELCOME GUIDE

PowerGaN 33Pro | OCW-7331U |

PRECAUTIONS

- 1.This product is only compatible with devices that support the specified charging protocols.
- 2.Do not expose the product to fire or charge it near areas that may become hot.
- 3.Use the specified charging current to power the product.
- 4.Do not expose the product to liquids or use it in humid environments.
- 5.For troubleshooting, please contact after-sales service for assistance.
- 6.Keep out of reach of children.
- 7.Dispose of the product separately from household waste in accordance with local regulations

PRODUCT OVERVIEW




Fast Charger *1

BASIC PRODUCT SPECIFICATIONS

Model	OCW-7331U
Input	100-240V ~ 50-60Hz 1.0A
Output1 (Type-C)	5.0V $\Rightarrow$ 3.0A, 9.0V $\Rightarrow$ 3.0A, 12.0V $\Rightarrow$ 2.5A, 15.0V $\Rightarrow$ 2.0A 20.0V $\Rightarrow$ 1.5A, 11V $\Rightarrow$ 3.0A (33W MAX)
Output2 (USB-A)	5.0V $\Rightarrow$ 3.0A, 9.0V $\Rightarrow$ 3.0A, 12.0V $\Rightarrow$ 2.5A, 15.0V $\Rightarrow$ 2.0A 20.0V $\Rightarrow$ 1.5A (30W MAX)
Output1 (Type-C) + Output2 (USB-A)	5.0V $\Rightarrow$ 3.4A (17W Max)
Total Output	33W Max
Product Size	47*51*77.5mm
Product Weight	77.6g

*oraimo Lab test results

USING YOUR PRODUCT



oraimo
smart accessories

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not store the product in excessive heat or a humid environment, such as in direct sunlight or near heating appliances, as it may cause an explosion.
- Using chargers or power supply units that are not recommended by or sold with the product may increase the risk of fire or personal injury.
- The permissible temperature range for using the product should be between 0°C and 45°C.
- Avoid disassembling, modifying, inserting any foreign objects into, or immersing in water or any liquid to prevent liquid leakage, overheating, fire, or explosion.
- If the product is not in use for a long period, ensure it is recharged regularly once every three months.
- When the device is charging, some heat may be generated, which is normal. No need to worry.
- Keep the product out of reach of children to prevent them from swallowing or entangling it.
- Do not expose it to heat or fire.
- Cleaning the product should not be done with any harmful chemicals or detergents.
- Overuse, intense shocks, or drops may cause damage to the product.
- Utilize only original or certified cables for connecting.


الدليل الترحيبي

PowerGaN 33Pro | OCW-7331U |

الاحتياطات

1. هذا المنتج متوافق فقط مع الأجهزة التي تدعم بروتوكولات الشحن المحددة.
2. لا تعرض المنتج للحرارة أو تشحنه بالقرب من المناطق التي قد تصبح ساخنة.
3. استخدم تيار الشحن المحدد لتشغيل المنتج.
4. لا تعرض المنتج للسوائل أو تستخدمه في البيئات الرطبة.
5. لا تستكشف الأخطاء وإصلاحها، يرجى الاتصال بخدمة ما بعد البيع للحصول على المساعدة.
6. يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
7. تخلص من المنتج بشكل منفصل عن النفايات المنزلية وفقاً للوائح المحلية

نظرة عامة على المنتج




شاحن سريع *1

مواصفات المنتج الأساسية

OCW-7331U	الطراز
100 - 240 فولت ~ 50-60 هرتز 1.0 أمبير	الإدخال
5.0 فولت $\Rightarrow$ 3.0 أمبير، 9.0 فولت $\Rightarrow$ 3.0 أمبير، 12.0 فولت $\Rightarrow$ 2.5 أمبير، 15.0 فولت $\Rightarrow$ 2.0 أمبير، 20.0 فولت $\Rightarrow$ 1.5 أمبير، 11 فولت $\Rightarrow$ 3.0 أمبير (33 واط بحد أقصى)	إخراج 1 (Type-C)
5.0 فولت $\Rightarrow$ 3.0 أمبير، 9.0 فولت $\Rightarrow$ 3.0 أمبير، 12.0 فولت $\Rightarrow$ 2.5 أمبير، 15.0 فولت $\Rightarrow$ 2.0 أمبير، 20.0 فولت $\Rightarrow$ 1.5 أمبير (30 واط بحد أقصى)	إخراج 2 (USB-A)
5.0 فولت $\Rightarrow$ 3.4 أمبير (17 واط بحد أقصى)	إخراج 1 (Type-C) + إخراج 2 (USB-A)
33 واط بحد أقصى	إجمالي الإخراج
47 * 51 * 77.5 مم	حجم المنتج
77.6 جرام	وزن المنتج

*نتائج اختبار oraimo Lab

استخدام المنتج



oraimo
الملحقات الذكية

تعليمات الأمان الهامة

- لا تُخزن المنتج في مكان شديد الحرارة أو بيئة رطبة، مثل ضوء الشمس المباشر أو قريباً من أجهزة التدفئة، حيث قد يتسبب ذلك في حدوث انفجار.
- استخدام أجهزة الشحن أو وحدات إمداد الطاقة غير الموصى بها للمنتج أو غير الميافعة مع المنتج قد يؤدي إلى زيادة خطر نشوب حريق أو إصابة شخصية.
- يجب أن يتراوح نطاق درجة الحرارة المسموح بها لاستخدام المنتج بين 0 درجة مئوية و45 درجة مئوية.
- تجنب تفكيك أو تحريك المنتج أو إدخال أي أغراض غريبة به أو غمره بالماء أو أي سائل لمنع تسرب السائل إليه أو ارتفاع درجة حرارته أو نشوب حريق أو انفجار.
- في حالة عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، تأكد من إعادة شحنه بانتظام مرة كل ثلاث شهور.
- أثناء شحن الجهاز، قد يتم توليد بعض الحرارة وهو أمر طبيعي. لا داع للقلق.
- احتفظ بالمنتج بعيداً عن متناول الأطفال لمنعهم من ابتلاعه أو تشابك أسلاكه.
- لا تعرضه للحرارة أو النار.
- لا ينبغي تنظيف المنتج باستخدام أي مواد كيميائية أو منظفات صمارة.
- قد يؤدي الاستخدام المفرط أو التعرض للصدمات أو السقوط الشديد إلى تلف المنتج.
- استخدم فقط الكابلات الأصلية أو المعتمدة للتوصيل.